

Anleitung Duscharm ohne Düse

Nehmen Sie die gereinigte Düse zur Hand. Schmieren Sie diese beim Übergang der Düse zum Duscharm mit ein wenig Vaseline ein und an die Innenseite der Düsenwand (somit gleitet diese besser über den O-Ring (Dichtung) beim Duscharm).

Nehmen Sie nun die Düse mit den Löchern nach oben in die Hand. Führen Sie nun die Düse vorsichtig in schräger Lage von vorne nach hinten in das Loch, wo sonst der Duscharm ausfährt (beim Modell aquamano® noch die Duscharmklappe hochhalten). Geben Sie ein wenig Druck jedoch nicht zu stark. Eventuell müssen Sie die Düse etwas umherbewegen bis Sie spüren, dass die Düse auf den Noppen des Duscharmes andockt. Dann noch ein wenig Druck und die Düse sollte ganz versenkt sein. Nun lassen Sie den Duscharm wieder ausfahren (Modell 7500R die mittlere Taste der schwarzen Bedienung auf der Seite des Dusch-WC's ca. 4-5 Sekunden gedrückt halten und beim Modell aquamano® die Taste Normaldusche an der Gerätebedienung links – 2. Taste von unten). Dann das Dusch-WC vom Strom nehmen (ausstecken) und prüfen Sie den Sitz der Düse auf dem Duscharm. Nehmen Sie die Düse nochmals weg um die O-Ringe zu prüfen (es sollten insgesamt 3 Stück sein 1 grösserer und 2 kleinere). Schmieren Sie alle ein mit Vaseline. Dann stecken Sie erneut die Düse auf den Duscharm und prüfen mit dem Finger, dass diese überall gut sitzt. Gehen Sie mit dem Finger um die Düse herum (bei der Rille), es dürfen keine grösseren Abstände spürbar sein. Dann sollte alles ok sein. Nun können Sie das Dusch-WC wieder ans Stromnetz schliessen und normal benützen.

Viel Erfolg.

Ihre REKU-POOL AG